



BeoCom 1401

RINGESIGNAL

BeoCom 1401 har 10 forskellige indstillinger af ringesignalet, kombineret ud fra 3 styrker og 3 melodier samt ringesignalet frakoblet.

	Lav	Medium	Høj
Langsom	1	2	3
Mellem	4	5	6
Hurtig	7	8	9
Frakoblet	0		

INDSTILLING AF RINGESIGNAL

Tast **Enter**
Tast **#**
Tast **0 - 9** for den ønskede indstilling.
Tast **Enter**

Når ringesignalet er frakoblet (indstilling **0**) kobles den automatisk til igen første gang du løfter håndsættet og lægger det på igen.

LYDSTYRKE

Under en samtale kan du regulere lydstyrken i håndsættet i 5 trin ved at trykke på **+** eller **-**. Lydstyrken er altid indstillet på det midterste niveau ved samtalsens start.

Tast **+** for at skrue op for lyden.
Tast **-** for at skrue ned for lyden.

GENKALD AF TELEFONNUMMER

Tast **Rdl** for at kalde det sidst kaldte nummer op.

Nummeret i Genkald (**Rdl**) kan være på højst 31 cifre.

Kodenumre gemmes ikke i Genkald.

For at sikre, at det sidst kaldte nummer gemmes korrekt i BeoCom 1401's hukommelse, og kan kaldes op igen ved at taste **Rdl**, skal håndsættet være lagt på (eller afbryderknappen nederst på siden af håndsættet trykkes ind) i mindst 1 sekund.

MIKROFON

Frakobling: Tast **⌘**
Så længe mikrofonen er frakoblet, lyder der et bip i håndsættet.

Tilkobling: Tast **⌘**
Bemærk, at et eller to tryk på andre taster også kan tilkoble mikrofonen.

HUKOMMELSE

BeoCom 1401 kan huske 10 telefonnumre, som kan gemmes under kodenumrene 0 til 9.

Hvert nummer kan indeholde op til 21 cifre.

Hvis telefonlinien er frakoblet mere end 1 time, vil indkodede numre blive slettet. Det kan også ske, når du benytter et modem eller en anden telefon på samme linie.

INDKODNING AF TELEFONNUMRE

Tast **Enter**
Tast **Mem**
Tast kodenummeret (**0 - 9**)
Tast telefonnummeret
Tast **Enter**

OPKALD AF INDKODET NUMMER

Tast **Mem**
Tast kodenummeret (**0 - 9**)

SLETNING AF INDKODET NUMMER

Et indkodet telefonnummer slettes ved at indkode et nyt nummer under samme kodenummer.

BRUG UNDER OMS stillINGSANLÆG

INDKODNING AF TELEFONNUMRE

Tast **Enter**
Tast **Mem**
Tast kodenummeret (**0 - 9**)
Tast telefonnummeret
Tast **Enter**

OPKALD AF INDKODET NUMMER

Tast bykoden
Tast **Mem**
Tast kodenummeret (**0 - 9**)

GENKALD AF TELEFONNUMMER

Tast bykoden
Tast **Rdl**

Hvis **R**-tasten anvendes til omstilling, gemmes efterfølgende tastninger ikke i Genkald (**Rdl**).

TILBEHØR

BORDHOLDER (model T og TL)

Bordholderen er forsynet med fire gummifødder. Hver fod kan vippes op, så ledningen kan føres ud der, hvor det er mest passende.

Dækpladen kan vippes ud, så den hviler på bordpladen. På bagsiden findes en skriveblok og en nummertavle.

MODEL TL

Model TL er forsynet med trykknapper til fjernbetjening af lydstyrken på Bang & Olufsen audio/videosystemer.

Batterierne er placeret under det låg, der dækkes af nummertavlen. Batterierne anvendes udelukkende til fjernbetjening.

PLACERING OG RENGØRING

Telefonen må ikke anvendes i kraftigt støvede eller forurenede omgivelser, samt udsættes for direkte væskepåvirkning.

Telefonen rengøres med en blød klud opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel.

TEKNISKE DATA

Netværk	analog (PSTN)
Strømforsyning	fra telefonnettet
Omgivelsestemperatur	-25°C – +55°C
Relativ luftfugtighed	15% – 95%
Batteri for TL	3 stk. Alkaline 1,5 V type AAA

Kære kunde!

Det er først og fremmest dine behov, vi har for øje, når vi arbejder med telefonerne i design- og udviklingsfasen, og det er vores mål at gøre dem så brugervenlige og nemme at betjene som muligt.

Vi vil derfor meget gerne høre om dine oplevelser med din nye BeoCom 1401. Nogle få ord om det, der har gjort indtryk på dig, positivt såvel som negativt, vil være til stor hjælp for os i vore bestræbelser på at gøre produkterne endnu bedre. På forhånd tak.

Skriv venligst til:

Bang & Olufsen Telecom a/s
Kundesupport
Kjeldsmarkvej 1
7600 Struer

eller fax:

Bang & Olufsen Telecom a/s
Kundesupport
+45 96 84 44 01

eller e-mail:

telecom@bang-olufsen.dk

www.bang-olufsen.com

SPECIELLE BEOCOM 1401 FORHOLD

BeoCom 1401 er beregnet til brug på det offentlige analoge telefonnet.

Telefonen kan kun forventes at fungere optimalt i det land, som den er produceret til, idet sendesystemer og lovpålagte godkendelseskrav kan variere fra land til land. Det fremgår af emballagen, hvilket land din BeoCom 1401 er produceret til. De nationale kendingsbogstaver finder du over den nederste stregkode på mærkatet.

Hvis du er i tvivl om anvendelsen af BeoCom 1401, kan du kontakte din forhandler for yderligere information.

BeoCom 1401

