

ABO – CENTER

V/ Henriksens Elektronik

Rep.tips BeoSound 9000

Service tips!

Default er BeoSound 9000 i option "NULL" (Ikke noget tilsluttet i PL stik)

- For option 1 – kortslut ben 2 og 4 i PL stikket

Service tips!

Testmode:

- Apparat i st.by
- Tryk shift 90258
- Tast derefter 27 - apparat er nu i testmode
- Tryk GO (BL1000-PLAY) for at steppe igennem diverse testmodes
- Brug program up hvis der er flere fejl
- CLEAR ERRORS til sidst

Service tips!

Ved alle <cd reparationer skal altid afsluttes med TM 71 og 73

Fejl	Løsning
CD starter og stopper – viser PAUSE	Laseren er død. Kan ses i TM 27 – Ny laser
CD spiller ca. 1 time og stopper så. Kan startes og spiller så igen i ca. ½ time. Startes igen og spiller så ca. 15 min osv	Laser defekt. – Ny laser
Display skriver "Cleaning"	Puds glas på overside og underside samt de 2 fingerstop