

# ABO – CENTER

V/ Henriksens Elektronik

## Rep.tips V3000

---

Fejl	Løsning
Dårligt billede	PAL 1: C153, C821, C822, C834 dør C1533, C1535, C1538, C1607 dør C1540 PAL B/G: C1531, C1535, C1538, C1540, C1607 dør C831, C832, C834, C1533 dør
Dårligt billede – Sort/hvid ved PB	Kondensator i netdel defekt
Ved P/B billede hopper og hakker	Rippel på 5V IC851 dårlig pga. kondensator C873 død = 47mF
Vil ikke tage bånd ind	Switch under fladkabel (Tapesensor knækker lodninger)
Manglende lyd ved rec fra tuner/AV	C427 & C430 = 10 $\mu$ F C407 = 1 $\mu$ F C417 = 0,47 $\mu$ F
Forkert hastighed på DRUM/Copston	C602 = 2 $\mu$ 2 , C604 = 0,47 $\mu$ , C612 = 22 $\mu$ F , C614 = 2 $\mu$ 2
Meget dårligt play back video/tuner	C1414 = 10 $\mu$ F På OSD print C1438 = 100 $\mu$ F
Forkert hastighed på copston	C912 = 22 $\mu$ F , C901 = 0,47 $\mu$ F