

## Tekniske Informationer

### Apparatet vil ikke tændes fra standby

Information valid for: BeoCenter 1 Update, BeoCenter 1 Update II, BeoCenter 1 Update III, BeoCenter 6 - 23, BeoVision 1 Update, BeoVision 1 Update II, BeoVision 1 Update III, BeoVision 3 - 28, BeoVision 6 - 26, BeoVision 6 - 26 MK II, BeoVision 6 - 22, BeoVision 7 - 32, BeoVision 7 - 32 MK II, BeoVision 7 - 32 MK III, BeoVision 7 - 40, BeoVision 7 - 40 MK II, BeoVision MX 4200, BeoVision MX 8000

Last modified: 21-01-2008 11:38:07

## Symptom

Vil ikke tænde fra standby. Standbydioden er rød, og apparatet reagerer ikke på IR-kommandoer.

## Løsning

Hvis dette symptom forekommer, skal du bruge nedenstående tjekliste for at finde fejlen:

Først og fremmest skal du sørge for, at fjernsynet ikke er konfigureret til Option 0. Programmer fjernsynet til Option 1, og prøv at tænde for apparatet igen.

- - Kør Option programmering, og hold øje med standbydioden for at kontrollere programmeringsmodtagelsen.
- - Hvis standbydioden blinker, udskiftes hele chassiset, og EEPROM'en overføres til det nye chassis.
- - Hvis standbydioden ikke reagerer, når Option programmeres, har produktet en anden fejl.
- - Tilslut ServiceTool, og prøv at udlæse softwareversionen.
- - Hvis softwareversionerne kan læses, udlæses servicetællerværdierne.
- - Hvis Boot Counter-værdien er unormalt høj, f.eks. 20356, findes fejlen sandsynligvis både i uP'en og EEPROM'en.
- - I det tilfælde skal du erstatte både chassiset og EEPROM'en (brug ikke den gamle EEPROM igen).