

Rep.tips Beo4

Servicetips!

Servicemode:

ST.by + LIST & MENU + GO

- Software version
- EEPROM version
- Antal gange knapperne er trykket x100(Hex)
- Antal gange **▲** er trykket x 100(Hex)
- Antal gange **^** er trykket x 100(Hex)
- Antal gange LIST er trykket x 100(Hex)
- Kontrastjustering
- Pattern = fra sw 5.0
- Servicenr. = Fra 4.4

Fejl	Løsning
Ingen txt i LIST. Fryser i add. Kan kun reset ved at tage batteri ud. Virker på alle knapper	EEPROM U/S. Nyt print

ABO – CENTER

V/ Henriksens Elektronik

Tekniske data Beo4

TYPE:

162x, 1995 -

Specifications	
INGEN DATA	

ABO - CENTER v/Henriksens Elektronik