


Bang & Olufsen




BEOCENTER 1500

TYPE 2603


BEOCENTER 1600

TYPE 2606

MANUEL d'ENTRETIEN



# Bang & Olufsen




Modstande uden angivelse: GBT 0,5W  
 Kondensatorer mærket PS: Polystyren  
 Kondensatorer mærket MK: Metalliseret kunststof  
 Kondensatorer mærket KP: Plaquette  
 Kondensatorer mærket HK: "High K"  
 Kondensatorer mærket K: Keramik.  
 De angivne spændinger er positive i forhold til stel. Dekoderens spændinger er målt med pilot-signal, de øvrige spændinger uden signal. Spændingerne på 2TR6 og 2TR7 samt spændingerne i parentes på 2IC1 er målt med LW knappen indtrykket. Øvrige spændinger er målt med FM knappen indtrykket. Spændingerne på 2IC1 uden parentes gælder for både AM og FM.  
 Følsomheder er målt med bas og disk. på 0, og volumekontrol på max.  
 FM følsomheder er målt ved 10W output.  $\Delta f = 40$  kHz, f mod. = 1 kHz.  
 AM følsomheder er målt ved 10W output 30% mod., f mod. = 1 kHz.  
 A: 60  $\mu$ V (10,7 MHz) gennem 0,1  $\mu$ F, RG = 75 Ohm  
 B: 170  $\mu$ V (10,7 MHz) gennem 0,1  $\mu$ F, RG = 75 Ohm  
 C: 600  $\mu$ V (10,7 MHz) gennem 0,1  $\mu$ F, RG = 75 Ohm  
 D: 15  $\mu$ V (468 kHz) gennem 0,1  $\mu$ F, RG = 75 Ohm

Resistors without designation: GBT 0,5W  
 Capacitors marked PS: Polystyren  
 Capacitors marked MK: Metallized plastic  
 Capacitors marked KP: Plaquette  
 Capacitors marked HK: "High K"  
 Capacitors marked K: Ceramic.  
 Voltages given are positive with respect to chassis. The with pilot signal, the rest of the voltages are measured and 2TR7 as well as the voltages in brackets on 2IC1 h pushed in. The further voltages have been measured w voltages on 2IC1 without brackets apply to both AM and FM sensitivities should be measured with Bass and Treble FM sensitivities are measured at 10W output,  $\Delta f = 40$  kHz, f mod. = 1 kHz.  
 AM sensitivities are measured at 10W output 30% mod.  
 A: 60  $\mu$ V (10,7 MHz) through 0.1  $\mu$ F, RG = 75 Ohm  
 B: 170  $\mu$ V (10,7 MHz) through 0.1  $\mu$ F, RG = 75 Ohm  
 C: 600  $\mu$ V (10,7 MHz) through 0.1  $\mu$ F, RG = 75 Ohm  
 D: 15  $\mu$ V (468 kHz) through 0.1  $\mu$ F, RG = 75 Ohm

DIAGRAM 1, BEOCENTER 1500, TYPE 2603




8002093



LF følsomhed  
10W output.

E: 1,75 mV L  
110 mV H  
F: 110 mV  
G: 10 mV (Ton)

Ret til ændring



LF følsomhed er målt ved 10W output.

- E: 1,75 mV Lav Ohm  
110 mV Høj Ohm
- F: 110 mV
- G: 10 mV (Tomgangsstrøm)

Ret til ændringer forbeholdes.

AF sensitivities are measured at 10W output.

- E: 1.75 mV Low Ohm  
110 mV High Ohm
- F: 110 mV
- G: 10 mV (No load current).

Subject to change without notice.

NF-Empfindlichkeiten sind bei einer Ausgangsleistung von 10W gemessen.

- E: 1,75 mV Niederohmig  
110 mV Hoch-ohmig
- F: 110 mV
- G: 10 mV (Ohne Signal).

Änderungen vorbehalten.







DIAGRAM 1, BEOCENTER 1600, TYPE 2606





### MÅLEBETINGELSER FOR DIAGRAM

Alle DC spændinger er målt i forhold til stel med voltmetret (indre modstand 11 MOhm).  
 DC spændingerne er målt med modtageren i stilling FM og antennesignal på 500 µV (1 mV EMK) med pilottone, volume på 0.  
 FM følsomheder er målt ved Δf. 40 kHz, f.mod. 1 kHz og 10W output.  
 LF følsomheder er målt ved 22W output. Balance, bas, diskant på 0, volume på max.  
 Udgang belastet med 4 Ohm, input 1 kHz.  
 Mekaniske omskiftere er vist i neutral stilling.

### CONDITIONS OF MEASUREMENT FOR DIAGRAM

All DC voltages are measured in proportion to chassis with voltmeter (inner resistance 11 MOhms).  
 DC voltages are measured with the receiver in position FM and an aerial signal of 500 µV (1 mV EMK) with pilot signal, volume on 0.  
 FM sensitivities are measured at Δf 40 kHz, f mod. 1 kHz and 10W output.  
 AF sensitivities are measured at 22W output. Balance, bass, treble on 0, volume on max.  
 Output loaded with 4 Ohms, input 1 kHz.  
 Mechanical switches are shown in neutral position.


### MESSBEDINGUNGEN FÜR SCHALTBILD

Alle DC Spannungen sind in Verhältnis zu Chassis mit Voltmeter (innerer Widerstand 11 MOhm) gemessen.  
 DC Spannungen sind mit dem Empfänger in Stellung FM und dem Antennesignal von 500 µV (1 mV EMK) mit Piloten gemessen, Volume auf 0.  
 UKW Empfindlichkeiten sind an Δf 40 kHz, f mod. 1 kHz und 10W Ausgang gemessen.  
 NF Empfindlichkeiten sind an 22W Ausgang gemessen. Balance, Tieftone, Diskant auf 0.  
 Volume auf max. Ausgang mit 4 Ohm, Eingang 1 kHz belastet.  
 Mechanische Umschalter sind in neutraler Stellung gezeigt.

FM FØLSOM  
 FM SENSITIV  
 UKW EMPFINDL

LF FØLSOMHED  
 AF SENSITIVITET  
 NF EMPFINDLIGHED

TOMGANGS  
 NO-SIGNAL  
 LEERLAUF



**FM FØLSOMHEDER  
FM SENSITIVITIES  
UKW EMPFINDLICHKEITEN**



2TP1	60 µV (10,7 MHz) 0,1 µF, RG 75 Ohm.
2TP2	170 µV (10,7 MHz) 0,1 µF, RG 75 Ohm.
2TP3	600 µV (10,7 MHz) 0,1 µF, RG 75 Ohm.

**LF FØLSOMHEDER  
AF SENSITIVITIES  
NF EMPFINDLICHKEITEN**

2TP100	2,5 mV
2TP200	2,5 mV
2TP101	135 mV
2TP201	135 mV
2TP102	150 mV
2TP202	150 mV
2TP103	500 mV
2TP203	500 mV

**TOMGANGSSTRØM  
NO-SIGNAL CURRENT  
LEERLAUFSTROM**

2TP104	10 mV
2TP204	10 mV or: 25 mA in the collector of 2IC102, 2IC202.



## MÅLEPUNKTER

DC spændinger er målt i forhold til stel med rørvoltmeter, uden signal.  
 Stilling gengive, signal fra testkassette pegel  
 TP101 - TP201 40 mV  
 TP102 - TP202 1,6 V  
 TP103 - TP203 0,8 V

Stilling optage, rec. volumen kontrol i max., slettehoved kortsluttet.  
 TP100 - TP200 10 mV  
 TP101 - TP201 65 mV  
 TP102 - TP202 2,5 V


Indikator justeret til rødt lys ved TR101 - TR202 2,5V

## MEASURING POINTS

DC voltages are measured in relation to ground with vacuum  
 Position relay, signal test cassette level  
 TP101 - TP201 40 mV  
 TP102 - TP202 1.6 V  
 TP103 - TP203 0.8 V

Position record, record volumen control in max. erase head  
 TP100 - TP200 10 mV  
 TP101 - TP201 65 mV  
 TP102 - TP202 2.5 V

Indicator adjusted to red light at TP102 - TP202, 2.5 V



9222102 T-1

**MESSPUNKTE**

DC Spannungen sind im Verhältnis zu Masse gemessen, mit Röhrevoltmeter, ohne Signal. Stellung Wiedergabe, Signal vom Testkassettepegel.

- TP101 - TP201 40 mV
- TP102 - TP202 1,6 V
- TP103 - TP203 0,8 V

Stellung Aufnahme, Aufnahmevolumenkontrolle in max., Löschkopf kurzgeschlossen.

- TP100 - TP200 10 mV
- TP101 - TP202 65 mV
- TP102 - TP202 2,5 V

Indikator auf rotes Licht bei TP102 - TP202 2,5 V justiert.

ation to ground with vacuum tube voltmeter, without signal.  
e level

control in max. erase head short-circuited.

TP102 - TP202, 2.5 V